คู่มือการใช้งาน

APP CAM360



วิธีการตั้งค่าเริ่มต้น

- นำกล้องมาเสียบ Adaptor และสาย LAN ระหว่าง ตัวกล้องกับ Router ให้เรียบร้อย
- ดาวน์โหลดแอพ Cam360 ลงในมือถือให้เรียบร้อย (สามารถใช้ได้เฉพาะ ios เท่านั้น)
- เข้าแอพพลิเคชั่นเพื่อทำการเพิ่มกล้อง โดยกดที่
 Add Device
- 4. การเพิ่มกล้อง (Add Device) สามารถเพิ่มได้ 3 แบบ
- Scanning device QR code = การเพิ่มกล้องโดย การสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดที่อยู่ใต้กล้อง
- Search device in Lan = การเพิ่มกล้องโดยการ
 ค้นหาผ่านเครือข่ายวงเดียวกันระหว่างมือถือและกล้อง
- Wireless Configuration Wifi = การเพิ่มกล้องโดยใช้
 wifi ที่มือถือเชื่อมต่ออยู่แล้วส่งต่อเข้าไปยังตัวกล้อง











- เมื่อเพิ่มกล้องแล้วจะขึ้น ID ของกล้องในช่อง DID หรือ
 Device ID ให้กด Done เพื่อยืนยันการเพิ่มกล้อง
- Username : admin
- Password : ไม่ต้องใส่สำหรับการ Add Device ครั้งแรก
- เมื่อเพิ่มกล้องแล้วจะเห็นว่ามีหน้าจอกล้องขึ้นมาแล้วใช้ ชื่อว่า Wifi Camera กรณีถ้ากล้องเชื่อมต่อ Internet สำเร็จจะขึ้นสถานะว่า "Online"

- ** หมายเหตุ 2 **
- หลังจากที่ Reset กล้องแล้ว ให้ทำการลบกล้องที่เพิ่มมาก่อนหน้า นี้ออกก่อน ขั้นตอนมีดังนี้
 - กดที่ไอคอน 🗎 ด้านบนขวามือ

Device

- กดที่ไอคอน 🕆 เพื่อทำการลบกล้อง
- ยืนยันการลบ

- ** หมายเหตุ 1 **
- ถ้าขึ้นสถานะนอกเหนือจากนี้ ให้ทำการ Reset ตัวกล้องใหม่ เพื่อคืนค่าเดิมจากโรงงาน แล้วย้อนกลับไปทำขั้นตอนเริ่มต้น ้ใหม่อีกครั้งใน **(ข้อ 4.)** เช่น
 - Username or password error / mistake ---> ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 - Connecting ค้าง การเชื่อมต่อเกิดการขัดข้องอาจ เกิดจากตัวกล้องหรืออินเทอเน็ตมีปัณหา
 - หรืออินเทอเน็ตมีปัณหา
 - Invalid id ----> Device ID ของกล้องไม่ถูกต้อง
- - จะบีหน้าต่างเด้งเพื่อยืนยันการลบกล้องให้กด **OK** เพื่อ
 - 7. เมื่อกล้องขึ้นสถานะ **Online** แล้วจะเห็นอักษรสีแดงที่ เขียนว่า *"Empty Password"* นั่นหมายความว่า Password ยังไม่ถูกกำหนด จึงทำให้ไม่สามารถเข้าดูภาพ ได้ในครั้งแรก ดังนั้นจึงต้องตั้ง Password ครั้งแรกให้กับ กล้องก่อน จึงจะสามารถดูภาพกล้องได้ มีขั้นตอนดังนี้
 - กดที่อักษรสีแดงทีเขียนว่า "Empty Password" จะมี หน้าต่างเด้งขึ้นมา กด **OK** เพื่อยืนยันเข้าไปตั้งค่า Password
 - ในหน้าของ User Setting ให้กำหนดรหัสผ่านในหัวข้อ "Administrator" (สามารถกำหนดได้เองทั้ง User และ Password ใส่ได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ ้จำนวนกี่ตัวก็ได้) แล้วกด **Done** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
 - ในส่วนของหัวข้อ Operator จะเป็นการกำหนด Username และ Password แยกจากหัวข้อ Administrator หัวข้อบี้ เมื่อกำหนด Username และ Password แล้วจะสามารถ ้เข้าดูภาพได้ **แต่จะไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลง** การตั้งค่าได้

WWW.FUJITEL.CO.TH

Add device WiFi Came

001100		
Back Device management		
F	0	
F		
	Ŵ	
	1	







 เมื่อกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ตัวกล้องจะรีบูทตัวเอง หนึ่งครั้งแล้วเริ่มต้นใหม่ เมื่อกล้องพร้อมทำงานแล้วจะโชว์ สถานะ Online อีกครั้ง พร้อมกับอักษรสีแดงทีเขียนว่า "Weak Password" ซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าได้ทำการกำหนด รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว แต่รหัสผ่านที่ตั้งไว้อาจจะไม่แน่นหนา พอซึ่งยังสามารถเข้าดูภาพกล้องได้ปกติ ตามภาพ

Sir 17:11 u. ···	00X\$
C Devices	
Add device	>
10 C	
WiFi Camera	ه ۵
	<u>نې</u>
	6





1 %i 09:53 น. ···		01119+183
< List	WiFi Camera Settir	ng
٥,	Devices information	>
হ	Wi-Fi Setting	>
Ω	User Setting	>
0	Time Setting	>
	Alarm Setting	>
٤	FTP Setting	>
	Mail Setting	>
80	SD Setting	>
0	ONVIF Setting	>
\bigcirc	DDNS Setting	>
(Alias Setting	>
8	Voice language setting	>

Wi-Fi Settin

evice Status

Channel: 8

WiFi Manager

Wifi Safe WPA2_PSK(TKIP) Wifi Signal 47%

Wifi Safe WPA2_PSK(TKIP) Wifi Signal 83%

Wifi Safe WPA2_PSK(AES) Wifi Signal 63%

Wifi Safe WPA2_PSK(TKIP) Wifi Signal 57%

≡ ☆

Wifi Safe WPA2 PSK/TKIP)

Device Status		
Wifi Safe WP	PA2_PSK(TKIP)	
Channel: 8		
WiFi Manag	ger	;
=	Ŷ	5
=	Û	5
∰i 10:00 u. ···	Ŷ	 0 ∰ \$ +@
== #i 10:00 u ⟨ Back	C Wi-Fi Setting	Ċ 0 ₩ ★ •œ Done
≡ ∰i10:00 u ⟨Back Device Status	습 Wi-Fi Setting	ር በ ሸ ቁ ተመ Done

0.111



Wifi Safe WPA2_PSK(TKIP) Wifi Signal 83%

Wifi Safe WPA2_PSK(AES) Wifi Signal 63%

:ពីរ 17:11 u. ···		0020
Ð	Devices	
合 Add	device	>
88		Ø
wil	Fi Camera]] On line Weak password	<u>{</u>]}
		(j)
.	-	<u></u>
88		6

วิธีการเชื่อมต่อกล้องกับ WIFI

- 1. กดที่ไอคอน 🍄 เพื่อเข้าเมนูการตั้งค่ากล้อง
- เลือกเมนู Wifi Setting ให้แตะที่คำว่า Wifi Manager หรือ Manage Wifi จะขึ้น List name ของ Wifi ที่อยู่ บริเวณใกล้เคียง เลือก Wifi ที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วทำการ ใส่รหัสของ Wifi ที่เลือกให้ถูกต้องแล้วกด Done เพื่อยืนยัน การเชื่อมต่อ Wifi ตัวกล้องจะรีบูทตัวเองหนึ่งครั้ง
- เมื่อกล้องรีบูทเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดสาย LAN ออกจาก ตัวกล้องถ้ากล้องเชื่อมต่อ Wifi สำเร็จตัวกล้องจะมีเสียง ตอบรับว่า "Connection Successfull" นั่นหมายความว่า ตัวกล้องได้เชื่อมต่อ Wifi เรียบร้อยแล้ว
- ** หมายเหตุ **
- กรณีที่หลังจากตั้งค่า Wifi แล้วเมื่อถอดสาย LAN ออก ถ้า กล้องมีเสียงตอบรับว่า "Please Connect" นั่นหมายความ ว่ายังเชื่อมต่อ Wifi ไม่สำเร็จ อาจเกิดจากใส่รหัส Wifi ผิดพลาด
- กรณีที่ตัว Router เป็นชนิด Dual Band (Router ที่ปล่อย คลื่นสัญญาณ 2 ระบบ คือ 2.4Ghz และ 5Ghz) ตัวกล้อง จะรองรับ Wifi ที่เป็นคลื่นความถี่ 2.4Ghz เท่านั้น ถ้านำไป เชื่อมต่อที่เป็นคลื่นความถี่ 5Ghz กล้องจะไม่สามารถเชือมต่อ Wifi ได้



WWW.FUJITEL.CO.TH